

Инструкция по эксплуатации

Умная миска PETKIT FRESH отмеряет и считает точность количества корма, потребляемого вашим домашним питомцем. Просто установите приложение PETKIT и приступайте к кормлению.



1 Установка



Перед тем, как включать миску, открутите винты входящей в комплект отверткой на отсеке для батареек. Вставьте батарейки AAA типа и плотно закрутите винты обратно, чтобы вода не попадала внутрь.

2 Одно нажатие для включения



Нажмите кнопку включения сбоку миски. Цифры на дисплее автоматически покажут 0. Миска сама выключится, если не производить никаких операций в течение 5 минут.

3 Конвертация единиц



Нажимайте на кнопку в течение 3 секунд, чтобы переключать единицы измерения (граммы, унции, фунты, мл).

4 Загрузка приложения



Отсканируйте QR код, чтобы становить приложение PETKIT для IOS и Android и начинайте создавать профиль своего питомца.

Общая информация

1. Нажмите кнопку включения для начала работы, насыпьте в миску корм для питомца. На экране появится цифра 0 до того, как вы насыпете корм. Первоначально настройка единиц измерения показывает граммы. Чтобы изменить единицы измерения веса еды в соответствии с видом продукта, нажмите и удерживайте кнопку конвертации в течение 3 секунд.
2. Миска изготовлена из композиционных материалов с антибактериальным покрытием. Рекомендуем тщательно мыть после каждого использования и хранить в чистом и сухом месте.
3. Если на дисплее миски замигает значок батарейки, это обозначает, что заряд садится и вскоре необходимо будет заменить батарейки.
4. Если на дисплее появится значок EEEE, значит вес в миске превышает допустимые значения. Если вы видите значок ----, вероятно, что миска расположена не на ровной поверхности. Убедитесь, что миска стоит на ровной плоской поверхности и перезапустите кнопкой включения.
5. Ножки миски имеют встроенные сенсоры и чувствительные компоненты, поэтому рекомендуем перемещать миску аккуратно. Избегайте ее перемещения на слишком высокий уровень относительно пола.
6. Не помещайте миску в холодильник или нагревательные приборы, такие как СВЧ-печь. Рекомендуется пользоваться миской в температурном режиме от 0 до 50 градусов Цельсия.
7. Рекомендуем использовать щелочные батарейки для работы миски, однако другой тип батареек также подойдет. Советуем не комбинировать разные бренды батареек одновременно и не использовать новые батарейки вместе со старыми.
8. Если с устройством будут обращаться дети, советуем убедиться в следовании данной инструкции по эксплуатации, а также избегать падения миски на пол.
9. При установке батареек внутрь устройства, убедитесь в плотном закручивании винтов, чтобы избежать попадания жидкости внутрь через нижнюю часть и выхода миски из строя.

Часто задаваемые вопросы

■ Как действует антибактериальное покрытие?

В составе миски органические, не имеющие запаха материалы, а антибактериальное покрытие BioCleanAct TM - запатентованная американская система покрытия, которое устраняет различные виды бактерий и предотвращает их появление.

■ Является ли девайс водонепроницаемым?

Да, миску можно мыть, но не рекомендуем помещать ее в посудомоечную машину. Советуем вытирать досуха с помощью тканевой салфетки после мытья. На дне миски расположены отверстия для стока воды, которые способствуют стеканию воды и быстрой сушке.

■ Можно ли подключить миску по Bluetooth к телефону?

Нет, но с помощью приложения PETKIT вы сможете выстроить правильный рацион кормления для вашего питомца.

■ На сколько хватает заряда батареек?

При обычном ежедневном использовании заряда батареек может хватать на период до 2-х лет.

Чтобы получить ответы на другие вопросы, скачайте приложение PETKIT.