


HOSTDRONE 2.0

G-BOX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



GHOSTDRONE 2.0 EHang Inc

Отказ от ответственности

Перед использованием G-BOX, пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию. При возникновении несчастных случаев, вызванных неправильным обращением с G-BOX, зарядным устройством, коптером или другими связанными аксессуарами, компания Ehang снимает с себя всякую ответственность.


■ Введение / предисловие

G-BOX это беспроводное устройство, созданное специально для управления и связи с GHOSTDRONE. G-BOX от GHOSTDRONE 2.0 совместим с Android и iOS. Каждый GHOSTDRONE сопрягается только с одним G-BOX. Приложение не может управлять GHOSTDRONE без G-BOX. Храните Ваш G-BOX надлежащим образом. Если G-BOX утерян, Вам необходимо заменить его новым.




G-BOX

G-BOX




Кабель USB

■ Обозначение основных элементов




■ Использование G-BOX

Включение	<p>Нажмите кнопку питания один раз.</p> <p>После включения загораются индикаторы аккумулятора, питания и данных.</p> <p>Через несколько секунд индикатор питания гаснет для экономии аккумулятора.</p>
Выключение	Удерживайте нажатым кнопку питания до тех пор, пока индикатор питания не погаснет.
Во время зарядки	Четыре светодиода около кнопки питания последовательно мигают.
Полная зарядка	Светодиоды на левой стороне мигают, три светодиода на правой стороне горят непрерывно.
Уровень заряда	Количество мигающих светодиодов показывают уровень заряда аккумулятора.





Включение / Зарядка / Индикатор заряда аккумулятора



Зарядка G-BOX (с помощью зарядного устройства)

Примечание: Вы можете зарядить G-BOX подсоединив его к компьютеру с помощью кабеля USB. Когда заряжаете от сетевого адаптера, необходим ток заряда от 500 мАч и выше.


■ Процесс подключения



- ① Установите переключатель в положение iOS/Android
- ② Включите G-BOX
- ③ На индикаторе подключения появятся значения, соответствующие ОС Вашего смартфона
- ④ Когда G-BOX подключится к смартфону/планшету индикатор покажет соответствующее значение

■ Важное замечание

Держите G-BOX на расстоянии не более 3-х метров от Вашего смартфона (рекомендуется держать в руке). Если G-BOX находится не рядом с Вами, то соединение с GHOSTDRONE может быть потеряно. Для наилучшего приема направьте основную антенну G-BOX в сторону GHOSTDRONE.



■ Спецификации / технические характеристики

Связь	WiFi + Bluetooth + 2,4 ГГц передача данных
Напряжение	3,7 В
Емкость аккумулятора	1500 мАч

Гарантия

Перед доставкой проводиться строгий контроль качества. Для поломок, не связанных с неправильным использованием устройства, действует 12 месячная гарантия. Удаление производственных меток будет рассматриваться как отказ от права на гарантию. Мы не предлагаем бесплатное обслуживание, если метка повреждена или удалена. Но ограниченная гарантия будет предоставляться.

Связь с нами

Часы работы:

понедельник — пятница 10:00 AM — 6:00 PM (PST)

Телефон для клиентов:

+1 650-533-8554 / 888-800-7056

Email для клиентов:

support@ehang.com

EHang, Inc. оставляет за собой право интерпретировать данную гарантию.