

THRONMAX

Веб-камера STREAM GO X1 PRO

Руководство пользователя

Описание

1

2

3

4

5

6

7

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Объектив | 2. Крепежная скоба | 3. Микрофон |
| 4. Индикатор питания | 5. Индикатор сигнала | 6. Винт для штатива |
| 7. Защитная шторка | | |

Установка веб-камеры

1. Отогните крепежную скобу и установите веб-камеру на монитор.
2. Вы можете установить веб-камеру прямо на поверхность, как показано на Изображении № 2.
3. При необходимости камеру можно установить на штатив.

1

2

3

Подключение веб-камеры

1. Вставьте кабель веб-камеры в USB-разъем вашего ПК или ТВ-приставки
2. Подождите в течение 1 минуты, веб-камера будет установлена автоматически.

Видеозвонки

Чтобы пользоваться функцией видеосозвона, вы и ваш собеседник должны установить соответствующее приложение, позволяющее совершать видеозвонки, такое как Skype, Zoom и др. Помимо USB-камеры и приложения, оба пользователя должны иметь:

- Компьютер с динамиком (или наушники) и микрофон (веб-камера имеет встроенный микрофон);
- Высокоскоростное интернет соединение (DSL, T1 или кабельное);
- Проверьте требования используемого приложения к совершению видео звонков (требования могут отличаться у разных приложений, но обычно требуется минимальная скорость передачи данных 2 Мбит/сек).

Вопросы и ответы

В: Как я пойму, что камера распознана моей операционной системой?

А: Подключите камеру в любой USB 2.0/3.0 порт. Как только камера подключится, потребуется несколько минут для ее распознавания. Чтобы проверить, что камера установлена корректно, войдите в следующий раздел: Панель управления> Система и безопасность> Система> Диспетчер устройств.

В: Как я узнаю, что мое видео приложение использует мою камеру?

А: Каждое приложение, использующее видео, имеет настройку параметров для того или иного аудио- или видеоустройства. Используя приложение, проверьте следующее:

- В режиме работы аудиоаппаратуры выбран параметр USB 2.0 для микрофона камеры. Если нет, подключите к USB 2.0.
- В режиме работы видеоаппаратуры выбран параметр USB 2.0. Если нет, подключите к USB 2.0.

(QR-код) Отсканируйте QR-код, чтобы следить за новостями Thronmax в социальных сетях.

©2020 Thronmax Ltd. и аффилированные компании. Все права защищены.

Адрес: Room 1202 12/F Tung Chun Comm Center 438-444 Shanghai St., Kowloon, Hong Kong

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «Айковер ПРО» (ИНН 7715798133).