

РЕТКІТ

УМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

***Игнорирование данной инструкции может привести к возникновению неполадок в работе устройства, а также другим непредвиденным случайностям.**

- Пожалуйста, используйте устройство внутри помещения.
- Используйте оригинальный адаптер питания и Концентрированную жидкость для очистителя воздуха производства РЕТКІТ.
- Строго следуйте инструкции по эксплуатации при установке и использовании очистителя.
- Обратитесь в сервисный центр при возникновении проблем в работе устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Убедитесь в наличии всех комплектующих перед установкой и использованием.

ВВЕДЕНИЕ

*Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов. Изображение товара может незначительно отличаться от реального продукта.

ВВЕДЕНИЕ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

Функции	Операции
Вкл/Выкл	Нажимайте функциональную кнопку в течение нескольких секунд в разблокированном состоянии устройства
Режим переключения	Кликните на функциональную кнопку в разблокированном состоянии устройства
Режим блокировки	Автоматическая блокировка после двойного нажатия клавиши блокировки или в состоянии бездействия в течение 5 секунд
Разблокировка	Двойной клик на кнопку блокировки
Начать сопряжение сети, индикатор WiFi замигает и позволит подключить Bluetooth	Нажимайте функциональную кнопку + кнопку блокировки одновременно в течение нескольких секунд в разблокированном состоянии устройства

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

- Правильно выбранная позиция для установки**
 - Чтобы устройство максимально эффективно функционировало, необходимо держать определенную дистанцию между впускным отверстием для воздуха и препятствием (таким, как стена) – не менее 10 см.
 - Учитывая разные привычки домашних питомцев, желательно поместить очиститель воздуха туда, где его не достанет ваше животное.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

- Добавление концентрированной жидкости для очистителя воздуха**
 - Налейте воды до отметки 2.7 л (как показано на Рис. А)
 - Добавьте полностью Концентрированную жидкость для очистителя воздуха РЕТКІТ 300 мл (фактическое разбавление в пропорции 1:9) в емкость для воды (как показано на Рис. В)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

- Завершение установки**
 - Выверните крышку корпуса и емкость для воды и прижмите вниз. Установка устройства завершена.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

- Включение**
 - Подключите адаптер питания. После первого включения устройство по умолчанию начнет работу в режиме Авто, переключите режим кратким нажатием функциональной кнопки. (Обратитесь к разделу «Функциональная кнопка», чтобы изучить детали работы)

ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЮ

- После включения проверьте состояние светового индикатора WiFi. Если индикатор мигает, устройство готово к сопряжению.

*Если вы решите изменить выбор сети, нажмите одновременно и удерживайте функциональную кнопку + кнопку блокировки в течение нескольких секунд в разблокированном состоянии устройства, пока индикатор WiFi вновь не замигает, а затем начните сопряжение заново.

ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЮ

- Скачайте и установите приложение РЕТКІТ, чтобы попасть на домашнюю страницу, нажмите «+» в верхнем правом углу (обратитесь к Рис С) и выберите устройство для добавления (обратитесь к Рис. D).

ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЮ

- Далее произведите сопряжение устройства согласно подсказкам в Приложении или кликните «посмотреть видео» и следуйте инструкциям.

СОДЕРЖАНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ

***Перед полным мытьем устройства выключите его и выньте адаптер питания из сети.**

Очищение крышки

- Снимите крышку с корпуса (не мойте верхнюю крышку, за исключением сетчатого фильтра)
- Снимите сетчатый фильтр на дне крышки (как показано на картинке), но НЕ мойте остальные части крышки (кроме съемного сетчатого фильтра).
- Мойте сетчатый фильтр частой проточной водой или обычным моющим средством, а также можете использовать щетку и спонж из специального чистящего набора РЕТКІТ Cleaning Kit.
- Не допускайте попадания воды в крышку. Храните устройство надлежащим образом. Без жидкости внутри емкости, и отключив питание, если планируете не пользоваться им в течение длительного времени.

СОДЕРЖАНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ

Очищение емкости для воды

- Влейте оставшуюся жидкость из емкости.
- Мойте емкость чистой проточной водой или обычным моющим средством. (НЕ используйте химические реагенты типа бензина, керосина, хлорки)
- Указатель уровня воды и встроенный детектор уровня воды могут быть загрязнены при очищении (*детектор состоит из стержня поплавка, PE губки и магнита. Не потеряйте эти части при мытье.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте попадания воды на крышку корпуса.
- Устройство можно мыть и использовать только с холодной водой.
- Концентрированную жидкость РЕТКІТ Concentrated Air Purifying Refill следует разбавлять только водой комнатной температуры.
- Устройство необходимо использовать вместе с концентрированной жидкостью РЕТКІТ Concentrated Air Purifying Refill.
- Очищающая жидкость несъедобная. Следите, чтобы ваш питомец не обливался жидкостью.
- Не ставьте устройство под прямые солнечные лучи, это может стать источником возгорания.
- Держите устройство вертикально, чтобы избежать выливания жидкости или возникновения других неполадок в работе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- После длительного использования устройства в емкости может образоваться осадок от концентрированной очищающей жидкости – это нормально.
- НЕ ставьте посторонние предметы на поверхность очистителя воздуха.
- НЕ загромождайте впускное и выпускное отверстия для воздуха и избегайте попадания посторонних предметов или частиц в данные отверстия.
- Устройство является низковольтным оборудованием, но короткое замыкание может быть следствием перекусывания проводов домашним питомцем. Следите за вашим животным и избегайте такой ситуации.
- Не тяните за провода при подключении и отключении устройства от сети, а также во время использования очистителя во избежание его поломки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не перемещайте устройство во время использования. Предварительно отключите его от питания перед перемещением.
- Не трогайте мокрыми руками адаптер питания или розетку. Храните устройство надлежащим образом. Без жидкости внутри емкости, и отключив питание, если планируете не пользоваться им в течение длительного времени.
- Использование устройства детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство во избежание возникновения несчастных случаев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Умный очиститель воздуха РЕТКІТ Air Magicube Smart Odor Eliminator
Модель	P9201
Габариты	180*180*213 мм
Вес	1,15 кг (включая адаптер)
Напряжение	6 В
Мощность	6 В

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему устройство показывает недостаток жидкости несмотря на наличие жидкости внутри емкости?**
 - Достаньте указатель уровня воды из емкости, чтобы проверить внутренние части указателя: проверьте, не засорен ли стержень поплавка. Проверьте, не потерялся ли верхний магнит стержня поплавка. Если после этой проверки продолжает отражаться недостаток жидкости, обратитесь в сервисный центр.
- Почему устройство показывает остаток жидкости в емкости, даже когда емкость пуста?**
 - Достаньте указатель уровня воды из емкости, чтобы проверить внутренние части указателя: проверьте, не засорен ли стержень поплавка.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему не работает функциональная кнопка?**
 - Сначала проверьте, горит ли оранжевый индикатор кнопки блокировки. Если он горит, значит включена кнопка блокировки, и функциональная кнопка не может работать в режиме блокировки. После отключения блокировки функциональная кнопка снова заработает. Если у вас не получилось разблокировать устройство, а также если индикатор не реагирует после двойного клика на кнопку блокировки, обратитесь в сервисный центр. Чтобы избежать ошибки сенсоров, не трогайте кнопку блокировки в течение 2 секунд после того, как разблокировали очиститель.
- В течение какого времени можно использовать упаковку концентрированной жидкости для очистителя?**
 - Срок службы концентрированной жидкости РЕТКІТ Concentrated Air Purifying Refill может быть разным в зависимости от окружающей среды, частоты использования и режима работы. В среднем, одной упаковки жидкости хватает на период около 1 месяца, если очиститель работает в течение 8 часов в день в сильном режиме (не забудьте отслеживать индикатор недостатка жидкости).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему я не могу переключить отображение единицы измерения температуры по Фаренгейту/по Цельсию?**
 - Переключение единиц измерения производится через приложение РЕТКІТ.
- Образуется ли коллоидный или кристаллический осадок в емкости после длительного использования очистителя?**
 - Коллоидный или кристаллический осадок может образоваться внутри емкости спустя длительный период использования очистителя вследствие применения концентрированной жидкости РЕТКІТ Concentrated Air Purifying Refill. Просто продолжайте использование устройства и периодически мойте его.