



maono

Петличный микрофон

AU-100



Руководство пользователя

Тех. характеристики

Тип преобразователя	: Электретный конденсатор
Диаграмма направленности	: Всенаправленная
Диапазон частот	: 50 Гц ~ 18 кГц
Соотношение сигнал/шум	: 74 дБ УЗД
Чувствительность	: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
Выходное сопротивление	: 1000 Ом или меньше
Выходное соединение	: 3,5-мм (1/8-дюймовый) 4-полюсный штекер
Тип батареи	: LR44 (в комплекте)
Размер: микрофон	: 18,00 мм x 8,3 мм x 8,30 мм
Аудио кабель	: 6,00 м
Адаптер	: 3,5 мм на 6,5 мм

Диапазон
Частот






Диаграмма
направленности




Комплектация



- ① Всенаправленный микрофон
- ② Аккумуляторный отсек
- ③ Кнопка включения/камера
- ④ Кнопка выключения/смартфон
- ⑤ 3,5 мм (1,8") штекер
- ⑥ Крепление-зажим для микрофона

Использование микрофона



- **Пассивный режим микрофона** (только для мобильного телефона), переместите ON/OFF ползунок вниз в положение OFF/Пассивный режим и используйте для записи аудио без источника питания
- **Активный режим микрофона** (для камеры/компьютера /GoPro и т.д.), переместите ON/OFF ползунок вверх в положение ON/Активный режим и используйте для записи аудио с включенным питанием

Доступ к батарее




Откройте отсек



Вставьте батарейку

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Настройки



Для корректной установки и настройки
микрофона посетите сайт
maonoglobal.com или отсканируйте
QR-код с помощью мобильного
устройства